


Anleitung zum Einschalten von Miracast in PUI 4.8.15

Das Update auf der VR-Brille, sowie der beiden Controller ist abgeschlossen.


1. Drücke die Home-Taste an der VR-Brille oder am Controller
Drücke (1) um in die Schnittstelle des Screenscasts zu gelangen




2. Klicke den Miracast-Button (2)



3. Drücke Button (3) um in das Menü der Industrie-Einstellungen zu gelangen



4. Schalte „Global anti-dispersion“ aus




5. Starten sie ihr Gerät neu, wie im folgenden Dialogfeld angegeben.



6. Drücken sie die Home-Taste und klicken sie (6) um in die Oberfläche von Miracast zu gelangen.



7. Miracast-Dongle bzw. Smart-TV mit Miracast-Modul verbinden



8. Warten, bis Dongle verbunden, dann zurück auf den Arbeitsbildschirm und Verbindung zum M0nitor ist eingeschaltet.

Im Gegensatz zur vorherigen Version des Betriebssystems der VR-Brille ist nun der gesamte Bildschirm des Monitors ausgefüllt.